


## INSTRUCTIE STROOIMATERIAAL KIEZEN

1	CL-BEDIENINGSKAST.....	2
2	CX-BEDIENINGSKAST .....	3
3	AL-BEDIENINGSKAST.....	4
4	AX-BEDIENINGSKAST .....	5

# 1 CL-BEDIENINGSKAST

- ▷ **Schakel de bedieningskast in met de Power-toets.**  
U bent nu in het Stroommenu.

- ▷ **Houdt de Menu-toets  ingedrukt tot het Chauffeursmenu verschijnt.**

 *Het Chauffeursmenu is alleen toegankelijk als de bedieningskast is ingeschakeld en het strooien is uitgeschakeld.*

- ▷ **Ga met de toetsen onder  en  naar Materiaal selecteren.**

- ▷ **Druk op de toets onder .**

- ▷ **Ga met de toetsen onder  en  naar Reservoir 1.**


Als u een andere vloeistof voor het natzoutsysteem wilt kiezen, gaat u met de toetsen onder “↑” en “↓” naar “Tank 1” (natzoutsysteem).

- ▷ **Druk op de toets onder .**

Nu wordt het huidige strooimateriaal getoond met de fysieke eigenschappen en de doseerklepinstelling.

- ▷ **Druk nogmaals op de toets onder .**

- ▷ **Ga met de toetsen onder  en  naar het gewenste strooimateriaal.**

- ▷ **Druk op de toets onder .**  
Het strooimateriaal is nu ingesteld.

- ▷ **Druk op de Menu-toets .**  
U bent nu weer in het Stroommenu.



## LET OP:


*Wanneer een ander strooimateriaal is ingesteld, kan het ook nodig zijn om de doseerklep anders in te stellen!*

*Raadpleeg hiervoor de handleiding of de sticker op de strooimachine.*

## 2 CX-BEDIENINGSKAST

- ▷ **Schakel de bedieningskast in met de Power-toets.**  
U bent nu in het Strooimenu.

- ▷ **Houdt de Menu-toets  ingedrukt tot het Chauffeursmenu verschijnt.**

 *Het Chauffeursmenu is alleen toegankelijk als de bedieningskast is ingeschakeld en het strooien is uitgeschakeld.*

- ▷ **Draai aan de middelste draaiknop tot Ki es materia al op het display verschijnt.**



- ▷ **Druk op toets .**

Door nu aan de middelste draaiknop te draaien, worden de fysieke eigenschappen van het ingestelde stroomateriaal en de doseerklapinstelling getoond.



- ▷ **Druk nogmaals op toets .**

- ▷ **Draai de middelste draaiknop, totdat het gewenste stroomateriaal wordt getoond.**  
Er gaan nu lampjes knipperen.

- Mat 1 = Fijn zout,
- Mat 2 = Grof zout,
- Mat 3 = Zand.



- ▷ **Druk op toets .**  
Er knipperen geen lampjes meer.  
Het stroomateriaal is nu ingesteld.



- ▷ **Druk op toets .**

Door nu aan de middelste draaiknop te draaien, worden de fysieke eigenschappen van het ingestelde stroomateriaal en de doseerklapinstelling getoond.

- ▷ **Druk op de Menu-toets .**  
U bent nu weer in het Strooimenu.



### LET OP:


*Wanneer een ander stroomateriaal is ingesteld, kan het ook nodig zijn om de doseerklap anders in te stellen!*

*Raadpleeg hiervoor de handleiding of de sticker op de strooimachine.*

### 3 AL-BEDIENINGSKAST

- ▷ **Schakel de bedieningskast in met de hoofdschakelaar.**  
U bent nu in het Strooimenu.
- ▷ **Open het Chauffeursmenu met de toets naast "M".**  
 *Het Chauffeursmenu is alleen toegankelijk als de bedieningskast is ingeschakeld en het strooien is uitgeschakeld.*
- ▷ **Ga met de toetsen naast "↑" en "↓" naar "Materiaal kiezen".**
- ▷ **Druk op de toets naast "↵".**  
U ziet nu het ingestelde materiaal met de fysieke eigenschappen voor "Reservoir 1" (de trechter).

Als u een andere vloeistof voor het natzoutsysteem wilt kiezen, drukt u een keer op de toets naast "↓". U ziet dan het ingestelde materiaal voor "Tank" (natzoutsysteem).



- ▷ **Ga met de toetsen naast "+" en "-" naar het gewenste stroomateriaal.**
- ▷ **Druk op de toets naast "M".**  
Het stroomateriaal is nu ingesteld.
- ▷ **Druk nogmaals op de toets naast "M".**  
U bent nu weer in het Strooimenu.






#### LET OP:

*Wanneer een ander stroomateriaal is ingesteld, kan het ook nodig zijn om de doseerklep anders in te stellen!*

*Raadpleeg hiervoor de handleiding of de sticker op de strooimachine.*

## 4 AX-BEDIENINGSKAST

- ▷ **Schakel de bedieningskast in met de hoofdschakelaar.**  
U bent nu in het Strooimenu.
- ▷ **Houdt toets  ingedrukt tot het Infomenu verschijnt.**  
 *Het Infomenu is alleen toegankelijk als de bedieningskast is ingeschakeld en het strooien is uitgeschakeld.*
- ▷ **Draai aan de middelste draaiknop tot in het display “MAT1\_\_\_Mat2?” of “MAT2\_\_\_Mat1?” verschijnt.**  
Het strooimateriaal dat in hoofdletters wordt weergegeven is het ingestelde materiaal.
- ▷ **Druk op toets  om het een ander strooimateriaal in te stellen.**

**MAT1** = Grof zout of Fijn zout (afhankelijk van wat er af fabriek geprogrammeerd is),  
**MAT2** = Zand.

- ▷ **Druk op toets .**  
Het strooimateriaal is nu ingesteld.  
U bent nu weer in het Strooimenu.



### LET OP:

*Wanneer een ander strooimateriaal is ingesteld, kan het ook nodig zijn om de doseerklep anders in te stellen!*

*Raadpleeg hiervoor de handleiding of de sticker op de stroomachine.*

